



MPuntMa  
04.02.2019

Puntatrice manuale  
**ISTRUZIONI DI SICUREZZA E USO**  
Istruzioni originali



**ATTENZIONE!**

Prima di usare la macchina, leggete e comprendete le istruzioni di sicurezza e d'uso

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo prodotto, di seguito chiamato anche 'utensile'.

### AVVERTENZE

**L'utilizzo errato o superficiale di questa puntatrice può risultare pericoloso.**

**Indossare sempre occhiali protettivi**

**Non puntare l'utensile verso le persone o animali**

**Fare attenzione a che la puntatrice non sfugga di mano**

**Riporre l'utensile con la leva di azionamento bloccata con l'apposito gancio**

**Mantenere fuori dalla portata dei bambini**

### CONSIGLI

Usare questa puntatrice esclusivamente per unire carta, tessuti, cuoio, nylon al legno o intonaco. Conservare questo manuale per consultarlo in caso di necessità.

### USO

Far aderire saldamente la base della puntatrice alle parti da unire, quindi premere a fondo la leva di azionamento.

Per caricare i punti o chiodi, sganciare l'apposita asta premendola in avanti per fare uscire il gancio di ritenuta dal suo alloggiamento. Inserire i punti o chiodi (vedi foto) quindi infilare nuovamente l'asta nella posizione originaria.

Per togliere i punti o chiodi inceppati, aprire la base esercitando una pressione verso la parte posteriore della puntatrice.

**Per modelli con pomello di regolazione:**  
Per adattare la potenza di sparo al materiale da fissare, girare il pomello di testa: in senso orario per incrementare la potenza, in senso antiorario per diminuire.

